

# ORGANA

## Лак интерьерный ORGANA Interior Varnish

ТУ 20.30.11-033-92450604-2020

### Назначение:

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей (кроме полов).

### Состав:

Водный раствор связующего акрилового полимера, смесь функциональных добавок, биоциды.

### Область применения:

Применяется для обработки деревянных поверхностей (стен, потолков, мебели, шкафов, полок, стульев), для внутренних работ.

### Свойства:

- придает декоративный внешний вид деревянным поверхностям;
- подчеркивает структуру древесины;
- снижает растрескивание древесины;
- хороший антиблокинг (не слипается);
- водо- и грязестойкость;
- степень глянца: глянцевый, матовый;
- без запаха, не содержит растворителей.

### Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности

Рабочая поверхность должна быть сухой и очищена от загрязнений (древесной пыли, жиров и т.п.). Для получения максимально декоративно-защитных свойств необходимо отшлифовать древесину и удалить пыль.

Нанесение лака

Перед нанесением лак необходимо тщательно перемешать.

Лак наносится валиком, кистью или распылением при температуре от +5 °С до +40 °С при относительной влажности не более 80% в 1-3 слоя. Межслойная сушка 1-2 ч, перед повторным нанесением, для наиболее равномерного нанесения, рекомендуется межслойная шлифовка (шлифовальной бумагой с мелким абразивом) и обязательное удаление шлифовальной пыли. Время высыхания лака не менее 3 ч в зависимости от температуры нанесения. Эксплуатационные защитные свойства покрытие набирает в течение 10-14 дней. Разбавление не требуется, при необходимости допускается разбавление водой, не более 5% по массе. Допускается колеровка универсальными водными пигментными пастами, не более 5 % по массе.

Средний расход на один слой: 80-110 г/м<sup>2</sup> в зависимости от пористости древесины.

### Меры предосторожности:

Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

Проводить работы в проветриваемом помещении.

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

### Транспортировка и хранение:

Транспортировать и хранить при температуре от +5 до +40°С – не более 24 месяцев со дня изготовления. Допускается до 5 циклов замораживания при температуре не ниже – 40°С общей продолжительностью не более 2 недель.

# ORGANA

**Доступная тара:**

1 кг; 3 кг, 5 кг.